







Nákres mostu, 1:87 , H0





Zkrácená varianta H0, nákres




Šablona 1, pro sestavení nosníků




Šablona 2 pro sestavení příčníků




Šablona 3 pro usazení příčníků




Sestava A - vrchní díl s příčnicí



Sestava B - spodní díl nosníků




Sestava C- vnější stojiny nosníků , výztuže (K)



Postup prací:

- sestavit díly dolní části nosníků
- sestavit díly vnější stojiny+ výztuhy (K)
- oříznout sestavu dolní části, přilepit stojiny, šablona
- natřít vnitřní části nosníků, černá - dolní díl
- slepit sestavy příčniců (díly B,C), šablona
- sestavit obě zábradlí
- sestavit horní část nosníků, přiložit z boku zábradlí
- přilepit příčnice, šablona+ napolohovat k patkám zábradlí
- odříznout horní díl, přilepit ke stojinám dolního dílu
- dolepit horní díl příčniců (A)
- dolepit dolní vazníky, nýtovací plechy
- přípevnit zábradlí, připravit krycí plechy

Sestava zábradlí L a P



Plná varianta mostu H0, kompl. nákres

